

### Allmänt

Fogarna skall vara fria från vatten, fett, lösa partiklar och damm. Fogbruk skall vara CC Höganäs KlinkerFog. Blandning skall ske enligt anvisningar på förpackningen.

### Fogning



1. Fogbruket hålls ut på plattorna. Arbeta växelvis diagonalt med gummispackel över fogarna tills dessa är väl fyllda. Skrapa därefter bort överflödigt fogbruk genom att hålla spackeln vinkelrätt mot golvet.



2. Efter ca 10 minuter strös torrt fogbruk (pulver) över golvytan. Låt detta ligga kvar tills fogarnas mönster framträder (ca 30 min.).



3. Bearbeta därefter golvet med CC Höganäs Skurblock FB 93 eller trassel, vid behov i kombination med ytterligare torrbruk, tills fogarna är välfyllda och plattorna rena från fogbruk. När fogbruket bundit, fukthärda fogarna i ca 3 dygn. Vid behov kan därefter oglaserade plattor slutrengöras med CC Höganäs KlinkerRent FB 92. Se anvisningar på förpackningen.

### Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

### Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)