

## Användning

Enligt anvisningar från Arbetskyddstyrelsen får endast personal som fått särskild utbildning om produkternas innehåll och appliceringsteknik arbeta med dessa. Se "Skyddsföreskrifter". Anvisningarna avser montering av CC Höganäs keramiska plattor i fästmassa Habenit 46. Underlaget skall vara betong. Betongen skall vara uttorkad. Ev. fall mot brunnar och rännor skall vara utförda i underlaget. Ytan skall ha ytjämnhet motsvarande brädriven yta. Underlaget kontrolleras mot i beskrivningen angiven toleransklass beträffande buktighet. Bakfall får ej förekomma. Ytans längd och bredd uppmäts och antalet plattskift inkl. fogar beräknas så att passbitar i största möjliga omfattning undviks. Lämpliga fogbredder är 5–7 mm. Skiftgångarna markeras på en s.k. rätbräda, vilken används under läggningen. Komponenterna skall vid tillredningen ha en temperatur av lägst +15°C. Läggningsmassan fungerar i regel som tätskikt. Därför krävs att utspacklingen av massan utföres på sådant sätt att det blir tätt i skarvarna mellan våderna samt mellan golv och vägg, fundament, rörgenomföringar o.d.

## Plattläggning



1. Underlaget skall vara fritt från färg, fett, formolja, lösa partiklar och damm. Underlaget rengörs noggrant med borstning och dammsugning innan plattläggning påbörjas.



2. Habenit 46 tillreds enligt anvisningar på förpackningen. Endast hel sats bör tillredas.

Vid blandning bör blandningsmaskin användas. Om komponenterna inte blandas med tillräcklig noggrannhet äventyras bindning och hållfasthet.



3. Fästmassan drages ut på underlaget med hjälp av t.ex. ett stålbrätt. Massans tjocklek bör vara 4–6 mm.



4. Ytan avdrages med spackel, som ger 4 mm skiktjocklek. Massan skall fylla ut väl mot väggar och mot föregående våd. Den avdragna ytan skall vara fri från gropar och håligheter.



5. Plattorna läggs ut efter rätbrädans markeringar. Plattorna läggs i massan med ett lätt tryck. För att undvika att rätbrädan kommer i kontakt med fästmassan kan distansklotsar fästas på rätbrädans undersida.



6. Ytjämnheten hos varje nylagd del kontrolleras noggrant med en riktad bräda. Om justering måste göras kan plattan tas upp med hjälp av en bockad spik. Justering bör utföras inom fem minuter efter läggning av plattan. Vid uppehåll i läggningen skall överflödigt fästmassa avlägsnas efter plattvårdens kant med exempelvis en bruksslev. Golvet skall hållas avstängt från trafik under ca 12 timmar varefter fogning kan ske. Innan fästmassan härdat rengörs verktyg och blandningskärl med en blandning av lika delar vatten och T-sprit.

Vid arbeten i syrafasta cisterner och bassänger bör först en ca 2 mm tjock isolering göras. Läggning/sättning utföres sedan i ytterligare 2–3 mm heltäckande skikt.

### Skyddsföreskrifter

Enligt anvisningar från Arbetskyddsstyrelsen får endast personal som fått särskild utbildning om produkternas innehåll och appliceringsteknik arbeta med dessa. Med varje större leverans bipackas en särskild skyddsförpackning, vilken innehåller skyddsföreskrifter samt ett förstahandsbehov av plasthandskar, skyddskräm, hudrengöringsmedel och en fet kräm. Skyddsförpackningen kan även beställas separat under vår beteckning FB 130. Följ AFS anvisningar för epoxiprodukter.

### Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

### Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)