

Användning

Väggtypen är avsedd för tunnskiktmontering av keramiska plattor. Väggtyp V3 är lämplig för in- och utvändig beklädnad på formstabila underlag med max. fyra meters höjd. Väggtypen uppfyller krav på vattenavvisande beklädnad, alternativ VA, i Branchregler för keramiska beklädnader i våtutrymmen, se dessa.

Underlag

Underlag skall vara betong, lättbetong, puts eller gipsskiva. Cementbaserade underlag skall ha ytjämnhet motsvarande brädreven puts. Olja, fett, damm o.d. måste avlägsnas.

Sättning på betongväggar kan under gynsamma härdningsbetingelser för betongen utföras tidigast 3 månader efter gjutning om fästmassa FB 13 eller FB 14 används och efter 6 månader om fästmassa FB 11 eller FB 12 används.

Fästmassa

CC Höganäs Fix FB 12 alt. KakelFix FB 11, RotFix FB 13 eller SnabbRotFix FB 14. Tjocklek ca 3 mm. Fästmassorna tillreds enligt anvisningar på förpackningen.

Plattsättning

Underlaget rengörs innan plattsättningen påbörjas. Ytans längd och bredd uppmäts och antalet plattskift inklusive fogar beräknas. Plattor $\geq 250 \times 250$ mm skall dubbellimmas d.v.s. plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjock skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan. Utvändig beklädnad skall alltid dubbellimmas.



1. Fästmassan påföres med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. OBS! Dra inte ut bruk på större yta än som kan plattsättas inom ca 10 minuter (5 min. fästmassa FB 14).

Rekommenderade spacklar (tandning)

Platttyp	Spackel	Tandning	Åtgång/m ²
Slät baksida (kakel)	FB 121	ø 8 mm	3,0 kg
Slät baksida (klinker)	FB 123	ø 12 mm	4,5 kg
Nabbad baksida	FB 122	ø 10 mm	4,0 kg
Räfflad baksida	FB 123	ø 12 mm	4,5 kg

Ovanstående spacklar ger skiktjocklek ca 3 mm på fästmassan. Dubbellimning ökar åtgången med ca 1,0-1,5 kg/m².



2. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls med lätt tryck, vinkelrätt mot underlaget. **OBS! Viktigt att rätt tandning används!**



3. Plattsättningen görs med hjälp av fogsnöre. Plattorna trycks fast något vid sidan om slutlig placering och vrids därefter till rätt plats. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av fästmassa. Särskild uppmärksamhet bör iakttagas för plattor med större upphöjningar (nabbar) på baksidan. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort.

Fogning



4. Fogning av vägg kan ske ca 1-2 dygn (gäller vid +20°C) efter platsättning om fästmassa FB 11, FB 12 eller FB 13 används. Fogning kan göras efter ca 2 timmar om fästmassa FB 14 används. Fogarna skall vara fria från fästmassa till minst halva plattjockleken. Fogbruket påföres med hjälp av gummispackel. Fogningen skall alltid ske diagonalt över fogarna tills dessa är väl fyllda. Överflödigt fogbruk skrapas bort med gummispackel.

Rengöring



5. Grovrengöring utföres med fuktad styv svamp, som sköljes ofta.



6. Finrengöring utföres med torrt trassel. Fogarna hålles fuktiga ca 3 dygn. På glaserade plattor kan rester efter fogbruk normalt torkas bort med en torr trasa/trassel.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och platsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se