

Montera keramik på plastmatta i våtrum

Följ materialleverantörens rekommendationer för underlag innan montering av plastmatta. Samt följ övriga anvisningar i Säkra Våtrum från GVK. Hantverkaren ska okulärbesiktiga och ansvarar för att mattan sitter fast och är av godkänd kvalitet, innan montering av CC Höganäs Superfästmassa FB1700 alt FB 1350 Lättfix och keramik.

Förbehandling

Plastmattan rugga upp med sandpapper, grovhet 80, och tvätta därefter av med rent vatten.

Montering på golv och vägg

Fästmassan dras ut på underlaget med bruksslev eller stålbrätt och arbetas omsorgsfullt in i ytan. Massan dras sedan av med en tandad spackel som hålls vinkelrätt mot underlaget. Tryck fast plattorna kraftigt mot underlaget. För vidhäftningskontroll bör några plattor lösgöras omedelbart efter appliceringen. Baksidan skall vara helt täckt av massan. Plattor $\geq 250 \times 250$ mm skall dubbellimmas dvs plattornas baksida förses med ett ca 1 mm tjockt skikt av fästmassa innan plattorna trycks eller klappas fast i den på underlaget utdragna fästmassan.

För mer information se respektive produktblad på FB 1700 och på FB 1350 eller gå in på www.cchoganas.se

Fogning

Dra ut fogbruket med gummispackel. Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis åt höger och vänster tills fogarna är väl fyllda. Skrapa sedan bort överflödigt fogbruk med spackeln i rät vinkel mot underlaget. Arbeta även nu diagonalt över fogarna. Låt fogbruket torka ca en halvtimme, innan ytan rengörs. Använd en väl urvriden, styv svamp och skölj ur den ofta. Låt ytan torka ytterligare ett par timmar innan ytan poleras med en torr trasa eller trassel.

