



## Sanitetssilikon

### Sortiment

Beteckning	Förpackning	Färg
FB 100	310 ml patron	Vit
FB 101	310 ml patron	Grå
FB 102	310 ml patron	Mellangrå
FB 103	310 ml patron	Beige
FB 105	310 ml patron	Transparent
FB 106	310 ml patron	Ljusgrå
FB 107	310 ml patron	Mörkgrå

### Materialåtgång

Ca 15 m per patron vid fog 5x5 mm.

### Produktbeskrivning

CC Höganäs Sanitetssilikon är en 1-komponents elastisk silikonfog med neutralt härdsystem. Alla färger är antimögelbehandlade. Ej övermålningsbar. Bildar ett ytskikt efter ca 20 minuter och är uthärdad efter ca 3-4 dygn.

### Tekniska data

Densitet färgade	1250 kg/m <sup>3</sup>
Densitet transparent	1030 kg/m <sup>3</sup>
Konsistens	Mjuk pasta
Hårdhet Shore A	25°, ±5°
Appliceringstemp	+5°C – +30°C
Temperaturbeständighet	-60°C – +180°C
Yttorr	Ca 10 minuter
Härddningstid	Ca 1,5 mm/dygn
Draghållfasthet	Ca 1,3 N/mm <sup>2</sup>
Brottöjning	Ca 200 %
Antimögelbehandlade	Alla färger

### Användning

Sanitetssilikon används i våtutrymmen och där stora hygieniska krav ställs. Sanitetssilikon har god vidhäftning mot keramiska plattor, de flesta sanitetsmaterial, betong, puts, trä, emalj, plåt, aluminium mm.

### Förbehandling

Fogsidorna skall vara rena, torra och fria från fogbruk, fett, olja och lösa partiklar. Klistra maskeringstejp på fogens båda sidor.

### Applicering

Skär av munstycket till önskad bredd, skär av förslutningen och skruva på munstycket. Montera patronen i sprutpistol, flytta sprutan långsamt utefter fogen och se till att fogen blir väl fylld. Fyll fogen från botten med råge, skrapa av överskottet med en stålspackel. Drag bort maskeringstejpen vinkelrätt från fogen och släta till fogen med ett finger doppat i såplösning, använd skyddshandske. Ohärdad silikon kan avlägsnas med t.ex lacknafta, härdad avlägsnas mekaniskt.

### Lagring

Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningsdatum.

### Skyddsföreskrifter

Ventilation. God arbetshygien använd skyddshandskar. Vid inandning frisk luft. Vid hudkontakt torka av och tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen skölj genast med vatten 10-15 minuter. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår symptom uppsök läkare. Vid förtäring framkalla kräkning. Kvarstår symptom uppsök läkare.

### Hänvisningar

CC Höganäs klinkerplattor finns under flik 2. Kakelplattor finns under flik 3. Fogbruksfärger finns under flik 4 och deras data under denna flik. Projekteringsanvisningar finns under flik 5 och monteringsanvisningar under flik 6.

### Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare kan erhållas i separat trycksak, "CC Höganäs byggkeramik, återförsäljare och plattsättningsentreprenörer med utställning och lager", eller genom direkt hänvändelse till oss.

### Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB  
Box 501  
260 51 Ekeby  
Tel. 077-447 35 00, Telefax 077-447 36 46  
Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)